

# POLY

## POLY X50 ET X70



Sous l'écran  
Fixé au VESA de l'écran  
Compatible avec POLY X52

Réf.  
ADT\_R1VESA\_POLYX50/X70



Au-dessus de l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R2POLYX50/X70



Sous 2 écrans  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R1VESA\_POLYX50/X70\_DE



Au-dessus de 2 écrans  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R2POLYX50/X70\_DE

## POLY X30, R30 ET P15



Sous l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R1VESA\_POLYX30



Au-dessus de l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
SCUV3\_PX30

## POLY E70



Sous l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R1VESA\_POLYE70



Au-dessus de l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
SCUV3

## POLY STUDIO



Sous l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
ADT\_R1VESA\_POLYSTUDIO



Au-dessus de l'écran  
Fixé au VESA de l'écran

Réf.  
SCUV3



Sous l'écran  
Fixé à la colonne

Réf.  
ADT\_R1COLONNE\_POLYSTUDIO



## ACCESSOIRES CONSTRUCTEURS

Inclus :

- Réglettes de fixation 500 mm
- Fixation caméra selon modèle de caméra

**Important :** si écran(s)  $\geq 75"$ ,  
réglettes de fixation XL 780 mm  
(à confirmer à la commande)